Come riparare la Wii se i file di sistema sono corrotti ?

Se i file di sistema della vostra Wii sono danneggiati e non hai installato il Priiloader e neanche il BootMii l'unico modo per riparare la tua Wii è quello di usare la ***Modalità di Manutenzione***. Questa modalità è destinata a ***Correggere i Brick*** relativi allo scripting dei banner sulle unità di sviluppo.



Per attivare la Modalità di Manutenzione dovete trovarvi sulla pagina della ***Salute e Sicurezza***, cioè la pagina iniziale dopo l'accensione della console, e dovete premere contemporaneamente e per divertirsi secondi i seguenti tasti:

"+" e "-"

Nelle Modalità di Manutenzione non sarà possibile sfruttare la funzione della posta e non si potrà accedere al menu della scheda SD, ma la console funzionerà perfettamente lo stesso.
Però se volete completare risolve il problema ***vi consiglio di formattare la Wii***.

La formazione è un metodo per riportare la console alle sue condizioni di fabbrica e cercare di risolvere tutti i problemi.
Se nella vostra Wii non avete creato nessun Mii e non volete mantenere i salvataggi dei giochi, potete già formattare la console, ma se volete mantenere i salvataggi seguite questi semplici passaggi.



Come salvare un Mii sul telecomando della console?

1. Seleziona l'icona del telecomando Wii nella Piazza Mii.

2. Seleziona il telecomando su cui desideri trasferire il Mii (per aggiungere un secondo telecomando Wii, premi contemporaneamente "1" e "2").

3. Posiziona il cursore sul Mii che desideri trasferire e afferralo premendo contemporaneamente i pulsanti A e B. Trascina il Mii su uno slot disponibile in alto sullo schermo.

4. Al termine, seleziona "Salva ed esci".

In seguito alla formattazione dovrete fare gli stessi passaggi ma ora depositando i Mii.

Come spostare i salvataggi dei giochi in una scheda SD?

1. Inserisci una scheda SD compatibile nello slot scheda SD sulla parte frontale della console sotto il lettore disco.
2. Accedi allo schermo Gestione dati della console Wii.
3. Seleziona il file da copiare e seleziona "Copia".
4. Seleziona "Sì" per copiare sulla scheda SD.

Al termine di tutti questi passaggi sarete pronti per formattare la vostra console.



Come formattare la Wii?

1. Accedi allo schermo Impostazioni console Wii.
2. Clicca due volte sulla freccia blu a sinistra per accedere alle opzioni del menu Impostazioni console Wii 3.
3. Seleziona "Formattare la console Wii".
4. Se il filtro famiglia è attivato, inserisci il PIN.
5. Se sei sicuro di voler procedere con la formattazione della memoria della console Wii, seleziona "Formatta".

Se tutto è andato a buon fine ***la vostra Wii sarà come nuova*** e dovrete soltanto rimpostare tutto e il gioco sarà fatto, i file di sistema della console non saranno più danneggiati e tutti i problemi non esistono più.